

VDL1500ST

STROBOSCOPE 1500W

STROBOSCOOP 1500 W

STROBOSCOPE 1500 W

ESTROBOSCOPIO 1500W

STROBOSKOP 1500W



Let op: dit toestel wordt zeer warm tijdens het gebruik.



Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron om

- epilepsieaanvallen bij gevoelige personen
- tijdelijke blindheid (flitsblindheid)
- permanente en onherroepelijke schade aan de ogen te vermijden.

Laat de lamp gedurende minstens 10 minuten afkoelen: de bedrijfstemperatuur ligt rond de 700°C.



1	stroomkabel	6	instelknop lichtsterkte
2	GND-aansluiting	7	instelknop snelheid stroboscoop
3	zekeringhouder	8	ingang
4	modusshakelaar	9	microfoon
5	instelknop gevoeligheid geluid	10	uitgang

Handmatige bediening

Indien je de stroboscoop handmatig wil bedienen: Plaats de modusschakelaar op I (auto-run) om hem handmatig te bedienen. Regel de lichtsterkte met de knop light. Regel de flitssnelheid met speed.

Om hem op muziek te laten reageren stel hem dan in op II (sound). Stel daarna sound, light en speed in op het toestel.

Gebruik van afstandbediening VDL1500RCN:

Sluit de afstandbediening aan op de ingang van de stroboscoop met de jack kabel.

Plaats de modusschakelaar van de stroboscoop op II (sound) en draai de regelaar voor gevoeligheid (sound) volledig dicht. Draai light volledig open. Schakel de stroboscoop in en nu kan u hem op afstand bedienen.

Verwijder alle brandbaar materiaal in een straal van 0,5 m rond het toestel en voor voldoende koeling.